Navodila za montažo

Akrilne tuš kadi in monobloki (z oblogo, brez obloge, z nogo na sredini)

POMEMBNO – PREBERITE PRED MONTAŽO

- Akril je trden in lahek, vendar ni samonosen. Dno kadi mora biti podprto po površini.
- Noge, srednja noga ali obloga (stranice monobloka) niso zadostna podpora. Pod dnom ne sme ostati prazen prostor.
- Montažo naj izvede usposobljen monter.
- Deformacije, razpoke ali puščanje zaradi neustrezne podpore dna ali nepravilne montaže niso napaka izdelka.

1. Pregled izdelka

- Kad pred vgradnjo odstranite iz embalaže in preglejte. Morebitne vidne poškodbe sporočite pred vgradnjo.
- Preverite, ali so priloženi vsi deli (sifon, noga oz. nogice, tesnila).
- Kad vedno nosite in dvigujte z obeh strani, ne vlecite je po tleh.

2. Potrebno orodje in material

- libela (vsaj 60 cm), merilni trak, svinčnik, gumijasto kladivo
- material za podporo dna kadi
- sanitarni silikon, hidroizolacijski premaz, vedro z vodo, zaščitne rokavice

3. Priprava podlage

- Podlaga mora biti trdna, nosilna, ravna in suha. Neravnine izravnajte pred postavitvijo.
- V območju tuša tla in stene hidroizolirajte.
- Ravnost tal preverite z libelo v obeh smereh.

4. Odtok in sifon

- Kad postavite na suho in označite položaj odtoka in zunanje robove.
- Sifon priključite na odtočno cev s padcem najmanj 2 %.
- Pred postavitvijo kadi sifon in priključek preizkusite z vodo. Pri monoblokih je sifon po vgradnji težko dostopen, zato je preizkus tesnosti obvezen.

5. Postavitev in izravnava

- Kad položite na pripravljeno podporo in jo enakomerno potisnite navzdol.
- Z libelo izravnajte zgornji rob kadi v obeh smereh.
- Kad obtežite (npr. z vedri vode) in jo pustite 24 ur brez uporabe in premikanja, da se podpora strdi.

6. Tesnjenje

- Po strditvi zatesnite stik med kadjo in steno ter med oblogo in tlemi s sanitarnim silikonom.
- Silikon naj se strjuje po navodilih proizvajalca silikona, preden kad uporabite.

7. Montaža tuš kabine

- Kabino montirajte šele, ko je kad vgrajena in podpora strjena, po navodilih kabine.
- V kad ne vrtajte. Kabina ne sme obremenjevati roba kadi bolj, kot predvidevajo navodila kabine.

8. Uporaba in vzdrževanje

- Čistite z mehko krpo in blagimi čistili. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, topil ali acetona.
- V kadi ne skačite in ne postavljajte nanjo težkih predmetov na majhni površini.
- Silikonske spoje redno pregledujte in jih po potrebi obnovite.